


SZILÁRD



FAKÖTÉSEK



Ezermester
hobbi
Szakfüzetsorozat

FAKÖTÉSEK






Akár „vérbeli”, akár „kényszercsinálta”, barkácsoló valaki, mindenkor azzal az igénnyel lát munkához, hogy ennek eredményét majdan senki ne minősíthesse a szó negatív értelmében barkácsoltnak, összecsapottnak. A „lécet” tehát mindenki magasra emeli, de nem biztos, hogy át is tud majd felette lendülni. Hiszen






a barkácsolóknak nem ez a tanult mestersege, s közel sem rendelkeznek a mesteremberekéhez hasonló pontosságú szerszámokkal, kisgépekkel. Viszont idő tekintetében előnyösebb helyzetben van, hiszen ritkán „hajtja a tatár”, s kellő leleményességgel, némi szakirodalmi „rásegítéssel” minden reménye megvan a sikerre. Ha ismerjük pl. a famegmunkálás alapfogásait, a lakásban és a ház körül igen sok dolgot elvégezhetünk. Am, ha csak fűrészelni, vésni stb. tudunk, s nem ismerjük a faanyagok különféle kötési módozatait, bekövetkezhet Murphy törvénykönyvének jóslata: amit ember összerakott, az előbb-utóbb szétesik. A tartósság egyik alapkövetelménye tehát az, hogy az alkatrészeket szilárdan erősítsük össze. Ere szolgálnak a következőkben bemutatott különféle fakötési módok.

Még mielőtt ezekre rátérnénk, jegyezzünk meg néhány „alapszituációt”. Ha két anyagot élükkel erősítünk össze, akkor ez **illesztés**. A végükkel egymásra rögzített darabok kötési módja **lapolás**, félig-, vagy teljesen egymásba mélyítésükkor pedig **beeresztéseket** alkalmazunk. **Csapozáskor** az egyik alkatrész végét elvékonyítjuk, azaz csapot készítünk rá, míg a másik darabban a csapot befogadó fészket vésünk ki. Fogazáskor viszont a faanyagok végét fogszerűen, s egymásba mélyedően kell kialakítanunk. Így tehát mindkét alkatrész több csapot és csapfészket is magába foglal, de ezekhez általában szélesebb anyagok szükségesek. Ezen

alapformációk anyagféleségnek és célnak megfelelő változatai alkotják a különféle szilárd fakötéseket.

A kötések szilárdsága, terhelhetősége természetesen nagyban függ attól, hogy a két összeerősített elem, azaz azok összeragasztott részei mekkora felületen érintkeznek egymással, s hogy megfelelő pontossággal kimunkáltak-e. A lazán egymásba illeszkedő darabok ugyanis csökkentik a kötés szilárdságát még akkor is, ha a réseket kitölti a ragasztó. Kialakításukkor tehát mindenkor fontos a pontosság, még akkor sem érdemes nagyolnunk, ha ez jelentősen megkönnyítené a munkánkat.





A fakötések kialakításához ragasztókat is kell használni, amelyeket az esetleges környezeti ártalmak figyelembevételével válasszunk ki. A hagyományos csontenyvet is használhatjuk, ám a korszerűbb disperziós ragasztók inkább megfelelnek a céljainknak. Ám ezek csak beltérben használt tárgyak kötőanyagaként használhatók.




A szélsőséges időjárási viszonyoknak kitett faszerkezetek, bútordarabok összeragasztásához lehetőleg karbamidtartalmú ragasztók (pl. Amikoll, Arbocoll) a megfelelők. A ragasztóanyagok kikeményedéséhez több-kevesebb idő kell, de mindenkor több, mint azt általában hinnénk.

Ha a gyárilag megadott időt nem várjuk ki türelemmel, a kötés szilárdsága látja a kárát. Amíg a ragasztó köt, a darabokat célszerű különféle csavaros szorítókkal összepréselni, esetleg sebtiben összeűtött léckalodába erősíteni, de alkalmanként megteszi, ha erős zsineggel kötözzük össze, amit kis faékekkel feszíthetünk ki.

A fakötések kialakításához elégségesek a hagyományos kéziszerszámok is. A bejelölésekhez talpas derékszög, mérőléc, vagy rugósmérce, hegyes ceruza, állítható rézsűmérő és esetleg párhuzamjelölő szükségesek (1). A faanyagok megmunkálásához kézfűrész, tárcsafűrész, különféle szélességű favésők, faráspoly és esetenként különféle gyaluk is kellenek. Munkánkat ezekenkívül számos speciális segédeszközzel, géppel is megkönnyíthetjük. A gerbevágó ládával, vagy a hasonló elnevezésű fűrészelő készülékkel pl. hajszálpontosan azonos szögűre vághatjuk a faanyagok végét, a köldökcsapfészekes kifúrását pedig nagyban megkönnyítik a fűrészablakok (2) és a fűrészra erősíthető mélységhatároló gyűrűk (3), vagy a csapfuratokat átjelölő fémcsapok.

Akinek van felsőmarója (4), még a legbonyolultabb fecskefarkos csapokat, fészkeket is könnyűszerrel, pontosan alakíthatja ki az ehhez való fészekmarók valamelyikével. Ezen kívül még számtalan hasznos és a gyors, pontos munkát biztosító szerszám „segítségét” is igénybevehetjük, ha jelentősebb anyagi áldozatokra is készek vagyunk.

Ezek után pedig vegyük sorra a szilárd fakötések különböző változatait.



HOSSZABBÍTÓ KÖTÉSEK

Ezeket akkor vagyunk kénytelenek alkalmazni, ha faanyagunk nem elég hosszú, s nem adná ki a kívánt alkatrészt. Hogy melyiket is alkalmazzuk, azt az igénybevétel milyensége alapján döntjük el.

A hosszabbító illesztések (5) közül az egyenesen és a ferdén kialakítottakat csak olyan alkatrészekhez alkalmazzuk, amelyek nincsenek komoly terhelésnek kitéve, pl. fal és mennyezeti burkolatoknál. A csúcsosan, ill. köldökcsapokkal toldott fa csekély hajlításnak ellenáll. E kötések általában a hosszirányú nyomó igénybevételt viselik el tartósan, a húzást viszont egyik sem viseli el.

A hosszabbító lapolások (6) kialakítása már bonyolultabb, ám ennek megfelelően szilárdabbak is az illesztéseknél, s még az egyszerű egyenes és alávágott lapolás is jól ellenáll a hajlításnak. A húzóigénybevételre csak az egyenes hornyolású, ill. az alávágott hornyossal kialakított kötés felel meg. Ez utóbbi két lapolás ékkel kiegészített változata (7, 8) igen szilárd kötést eredményez.

A hosszabbító eresztékcsapozások (9), egyenes, alávágott, összeforgatott ollós csapozás, továbbá a hosszabbító fogazások (10) hasonló változatai a nyírást, hajlítást és a



nyomást is kitűnően elviselik, ám a húzásnak csak a fecskefarkas fogazással összefogott alkatrészek állnak ellent.







SZÉLESÍTŐ KÖTÉSEK











Bizonyos esetekben azonban éppen ellenkezőleg, a faanyagok szélesítésére lenne szükségünk. Ezt a feladatot az előzőeknél kissé nehezebben ugyan, de azért megoldhatjuk, ha az alábbi kötések valamelyikét alkalmazzuk. Kialakításukat tekintve hasonlóak az előbbiekhöz, ám nehézségük abban rejlik, hogy e kötéseknek a faanyagok hosszú éleit kell egyenesre munkálnunk, majd egymáshoz igazítva hézagmentesen összeragasztanunk.


A később bekövetkező anyagdeformálódások elkerülése végett azonban a léceket, deszkákat még alakra munkálásuk előtt forgassuk össze, mégpedig úgy, hogy jobb oldaluk a szomszédos darab bal oldala mellé kerüljön. A megfelelő összeforgatást a бүтүк erezetrajza alapján is ellenőrizhetjük. Ha az erezet megközelítően vízszintes hullámvonalat, vagy ezt megközelítő mintát ad, az összeforgatás megfelelő. Az így összeragasztott fatábla a későbbiek folyamán nem fog számottevően deformálódni. Az összeforgatott anyag éleit ezt követően már a különféle kötéseknek megfelelően alakítsuk tovább.

Szélesítő illesztések (11) igen sok változata (egyenes-, ferde-, köldök-, vendég-, és ovál vendég- (Lamello-), fecskefarkcsapos (12), továbbá egyenes- és alávágott horny-, árokresztékes, vendégcsapos-, kettős és összeforgatott kettős árokresztékes, s végül fecskefark-eresztékes illesztések) közül választhatjuk ki a céljainknak és lehetőségeinknek mindenkor megfelelőit. Kialakításukhoz elsősorban gépi körfűrészre, henger- vagy fészekmarókra van szükségünk, no meg az anyag pontos megvezetésére, hogy a csapok és a hornyok egyenesek és egymásba illők legyenek. A vendégcsapokat lehetőleg keményfából, jobb híján pedig sűrű erezetű fenyőlécekből készítsük el.


Speciálisnak mondható az újabban használatos ovál-vendégcsapos illesztés (13), ám a csapfészkek kialakítá-









37



38




39



40



41




44

sához célgép is szükséges (14). Ezzel valóban gyerekjáték a csapozás, hiszen a marógép állítható talpa segítségével bármilyen szögben kimarhatjuk a szükséges fészkeket, s helyezésükhöz csupán a csapok középfelvezőjét kell bejelölnünk, a többi már a gép dolga. Azonos mélységű s nagyságú csapfészkek kimarását nem lehet elrontani. Az ovál vendégcsapos kötés hátránya, hogy a gép nem éppen olcsó, s a csapokat is készen kell megvásárolnunk. A bemutatott kötési módok szilárdsága természetesen nem azonos. A csapos illesztések tartósabbak, időtállóbbak. Az egyszerűbb módon szélesített fatáblákat viszont hevederekkel vagy fejezőlécekkel lehet megerősíteni, szilárdabbá tenni.


A **hevederezés** (15) legegyszerűbb módja az esetleg csavarokkal, szegekkel is megerősített ragasztott heveder. Ha szilárdabb kötést kívánunk a fatáblán alkalmazni, akkor egyenes-, vagy fecskefark-árkos hevederezést alkalmazunk. Amennyiben viszont a hevederléc valami oknál fogva nem kívánatos, úgy rejtett egyenes-, vagy fecskefarkos hevederezéssel is összefoghatjuk a fatáblát alkotó léceket, deszkákat. Az árkokat és csapokat szögbe állítható tárcsájú körfűrészszel, vagy egyenesen megvezetett fecskefarkmaróval a legkönnyebb kialakítani. A rejtett árku hevedereket azonban lehetőleg keményfából alakítsuk ki.

A **fejezőlékezés** (16) a szélesített kötésekkel kialakított darabok olyan merevítési módja, amely egyúttal a tábla végeit is védi. Legtöbbször keményfából célszerű e léceket elkészítenünk, de az egyszerűbb feszlécekhez használhatunk rétegelt lemezből kivágott vastagabb csíkot is. Ezt azonban csak igénytelenebb daraboknál alkalmazzuk. Az árkos, a csapozott, ill. kettősen csapozottak közül ez utóbbi a legbiztonságosabb.

Esetenként a feszlékezés helyett vendégcsapos álléceztést is alkalmazhatunk (17). E kötést erősítő megoldások mindegyikét legkönnyebben felsőmaróval és fűrészgéppel készíthetjük el.




45




46



47




42



43

SAROK- FAKÖTÉSEK

A leggyakrabban előforduló kötési módzatok, amelyeket ott-honi munkáink során alkalmazhatunk. Szilárdságuk annál nagyobb, minél nagyobb felületen ragasztjuk össze a darabokat, pontosabban azoknak alakra munkált végeit. A kötések módjától



függően nyomást, nyírást, húzást, hajlítást vagy ezeket együttesen is elviselik. Megválasztásukkor azonban ajánlatos esztétikai szempontokat is figyelembe venni.

Elkészítésük, mint általában minden kötési módé, pontos megmunkálást, nagyon sima, egymásba illeszkedő felületeket igényel.

A **sarokbeeresztések (18)** kialakítása nem túl bonyolult, s viszonylag gyorsan, kéziszerszámokkal is elkészíthetők (19, 20, 21).

Az egyszerű egyenes, a vállas, az eresztékes, a csapos és a fél-fecskefarkú sarokbeeresztés közül az utóbbi a legszilárdabb, s merevítőkeretek kialakításához is megfelelő. Az alkatrészeket általában fél anyagvastagságnyra célszerű egymásba eresztenünk.

A **saroklapolásokat (22)** is főként keretszerkezeteknél alkalmazhatjuk, de önálló bútorelemek, pl. üvegezett ajtók keretéhez is megfelelők. Az átlós saroklapolás egyik oldala felől a gérbevágottnak mutatkozik, s e jelenség miatt esetenként érdemes előnyben részesíteni, főként ha vékony lécekből kívánunk kereteket készíteni (23, 24). A végeket célszerű kissé hosszabbra szabnunk, s a keret élével utólag szintbe csiszolnunk.

A **sarokcsapozásokat (25)** többnyire a vastagabb faanyagoknál (26) érdemes alkalmazni, mert a csapok és a másik darabból kimunkált fészkek gyengíthetik magát az anyagot. A kötések szilárdsága a csapok számával arányosan nő, ezek azonban 5 mm-nél keskenyebbek azért ne legyenek. Az ollós-, idegencsapos-, átlósvállú ollós-, és a villás csapozásnál harmadoljuk (27), a kettős ollós-, átlósvállú kettős ollós-, és a fecskefarkú sarokcsapozásoknál pedig ötödjeljük meg az anyag vastagságát, ill. a deszka szélességét. A csapok kifűrészelésekor a csapoknál a jelölő vonalon kívül, míg a fészkeknel e vonalon belül vágjuk át az anyagot (28), majd ráspolozva, csiszolva munkáljuk pontos méretre az egymásba illő részeket. Az átlós vállú kötések kialakításához célszerű gérládát is használni, mert segítségével a merőleges és ferde vállakat könnyebb azonos szögben befűrészelnünk (29).

A sarokcsapozásoknak azonban más fajtái is vannak (30). A simán gérbe, azaz a 45°-ban ferdére vágott végű illesztéseket köldökcappal vagy horonyba mélyített idegencsappal (30, 31), a csúcsuk felől beragasztott sarokcsappal, esetleg ferdén beeresztett (32) vékony csaplemezekkel tehetjük szilárdabbá. A rejtett csapú kötéseknel a csapot kis ékekkel szilárdíthatjuk meg (33). Ha különböző vastagságú anyagokat csapozunk így egymáshoz, esetenként a csapfaragást is mellőzhetjük.

Ilyen esetben pedig oldalról kivésett fészkekbe ütött, kis faékekkel tehetjük szilárdabbá az esetleges megmunkálási pontatlanság miatt nem elég szilárd csapozást (34, 35). A csapozások elkészítéséhez kézi- vagy gépi fűrészt, vésőt, különféle idommarókat egyaránt használhatunk.


A **sarokfogazások (36)** a csapozásoknál tagoltabb kialakítású, munkaigényes kötési módok. Főként szélesebb faszerkezetek pl. fiókok, kazetták kávéinak elkészítéséhez alkalmas nagyon szilárd kötések, amelyek igé- nyesen kialakítva még

szépek is. Az egyenes-, ill. az összefogott fogazások viszonylag könnyen kialakíthatók, viszont az átlósvállú egyenes- és a fecskefarkú, s ennek félig takart változata azonban már nagyobb gyakorlatot igényel (37, 38, 39, 40, 41).

Fecskefarkú idommaróval ez a munka is megkönnyíthető, különösen, ha maróslablont vagy -készüléket használunk. Ezekkel még a gyakorlatlan ezermesterek is hajszálpontosan egymásba illő darabokat készíthetnek.

Az egyenes fogazást díszesebbé is tehetjük, ha az összefogott kávalapokba azonos szélességű csapfészkeket készítünk, az alkatrészeket pedig keményfalecekből kialakított hasábos idegencsapokkal kapcsoljuk össze (42).

Összeragasztás és csiszolás után a kötés nemcsak szilárdan kapcsolja össze a kávalapokat, de a csapok a kávaszerkezet díszeként is szolgálnak (43). Ennek alapfeltétele a kiosztás és a fészkek megmunkálásának pontossága. A csapok és fészkek mérete azonban itt se legyen sokkal vékonyabb, mint maga a káva anyagvastagsága.



LAPBAKÖTÉSEK

Otthoni munkáink során szinte lehetetlen elkerülni, hogy ne készítsünk különféle kisebb-nagyobb kiegészítő bútordarabot. Az eddig bemutatott kötési módokon kívül vannak kimondottan e munkához valók is, amelyeknek segítségével a különféle alkatrészek lapbaeresztését oldhatjuk meg. Ezeket különösen bútorkávék készítésekor alkalmazhatjuk előnyösen.

A **lapbaeresztéseket (44)** főként bútorelemek összeerősítéséhez használhatjuk fel. Ezekkel kiválthatjuk a megszokott köldökcspapos illesztéseket, s így szilárdabb kötések, s ezáltal masszívabb tárgyakat is készíthetünk.

Bár munkaigényesebbek, mint a gyakorta használt köldökcspaposak, ám a lapbaeresztett kötések esetenként feleslegessé teszik a hátlapot vagy a hátsó merevítő hevedereket, a polclapoknál pedig elkerülhetjük a különféle konzolok, támcspapok beépítését.

Vigyázni kell azonban a különféle beeresztések mélységére, nehogy ezek jelentősen legyengítsék az oldallapokat. Az egyenes és kétoldali beeresztéseknél, a ferde élű vagy az egy-, ill. kétvállas-, a fél- és egész fecskefarkos beeresztéseknél az alkatrészeket az anyagvastagság 1/3-1/4-éig eresszük csak egymásba. A villás változatnál azonban a két oldalsó csap akár két anyagvastagságnyi szélességű is lehet. A beeresztéseket rejtetten is elkészíthetjük, így előlről illesztésnek tűnik a kötés, ám annál sokkal szilárdabb.

Előlről illesztésnek tűnik a kötés, ám annál sokkal szilárdabb. A kötésmódok hátránya, hogy szinte csak gépi fűrésszel, vagy még inkább felsőmarógéppel (45) lehet megfelelő pontossággal elkészíteni, bár gyakorlottabbak kézfűrésszel, vagy körfűrésszel történő bevágások után kézzel is kivésheetik a csapokat és csapfészkeket egyaránt (46, 47).

A **közbe- és keresztcsapozások (48)** egyszerűbb változatai nélkül sem igen boldogulhatnánk, ha pl. lécrácsot szeretnénk összeállítani vagy merevítőlécekkel megerősített keretet kívánunk készíteni. Az egyenes és rejtett közbelapolás kialakítása az egyszerű munkák közé tartozik.


A kiváló szilárdságú fecskefarklapolás elkészítése már kissé fogósabb feladat, ám kézfűrésszel, vésővel ez is elkészíthető (49, 50). A keresztlapolások közül a kétoldali átlós a nehezebben kialakítható, de a derékszögű keresztlapolásnál szebb megoldás.

E kis „kötési mintakollekció” tartalmazza mindazokat a módokat, amelyeknek alkalmazásával a készített tárgyakat szilárd- dá és egyben széppé is tehetjük.

Ennek érdekében azonban egy-egy munka megkezdése előtt érdemes a fakötéseket alaposabban, megfontoltabban megválasztani, hiszen nem mindenkor a legegyszerűbbek a céljainknak leginkább megfelelőek, még akkor sem, ha a gyors, könnyű kialakítás csábító.

TIPPEK, MUNKAFOGÁSOK FAKÖTÉSEK KÉSZÍTÉSÉHEZ

A bemutatott kötések kialakítása viszonylag egyszerűnek látszik. Ám aki nem gyakorlott barkácsoló, kellő rutin híján, szerényebb szerszámkészletének birtokában másként vélekedik e feladatokról. A munkák azonban néhány ügyes fogással, vagy ötletes befogással megkönnyíthetők, s az ilyenek segítségével nemcsak pontosabban, de kevesebb hibát ejtve készíthetjük el a kötésekhez alapvetően szükséges különféle csapokat, hornyokat.






Gyakran megesik – s nemcsak hosszabbító illesztéseknél – hogy két anyagot kézi fűrészgéppel kell pontosan összevágunk. Ilyen esetekben a két faanyagot fogjuk össze, a fűrész tárcsát a kettős anyagvastagságnak megfelelően beállítva, vezetőléccel segítségével egyszerre vágjuk át a két lapot (1). Ez különösen a ferde illesztések pontos kialakításakor előnyös, hiszen így a ferde vágott felületek pontosan összeillenek. A megtoldott darabok hosszát csak a levágást követően szabjuk méretre, az ilyen illesztéseknél tehát kellő ráhagyással számoljunk.

Lécek végére készíthető csapok és csapfészkek kifűrészeléséhez a kontúrokat előzőleg be kell jelölnünk. Erre való az állítható párhuzamjelölő. Ha ilyen szerszámunk nincs, megteszi helyette a két lécből összeszegezett is (2),


amelynél a jelölőtűske két szeg. A szegeket ajánlatos előfűrt lyukakba ütni, így a hegyük pontosan a kellő helyre kerül.

A bejelölt lécvégeken a kieső részeket – tehát amelyeket ki kell fűrészelnünk vagy vésnünk – ajánlatos ceruzával átlósan áthúzni (3) különösen akkor, ha több egymásba illesztett alkatrész készítenünk, mert a kivágások során könnyen összecserélhetjük a csapot a fészkekkel. Fűrészeléskor a csapoknál a vonal mellett, fészkeknél pedig a jelölővonalakon belül, mindenkor a felesleges részben vágva haladjunk.


A gérláda nemcsak a 45 fokos vágások készítését, de a mérőleges méretre szabást is megkönnyíti. A vágás mélységét is könnyen behatárolhatjuk, ha a fűrészpengére kis csavaros szorítóval útközlőlecezt szorítunk (4). Ha a fűrész pengéje ehhez nem elég széles, akkor a gérláda két oldalára szorítsuk fel a




5




6




7



8



9



határolóléceket. Ebben az esetben fokozottan ügyeljünk a fűrész vízszintes mozgására.

Ha nem tudjuk egyenesen vezetni a fűrészt, akkor eleve nagyobb ráhagyással célszerű fűrészelni, hogy majd a felesleges anyagot éles vésővel munkálhassuk le. A véső eközben könnyen megszalad, az anyag meg kiszakadhat. Ezt megelőzendő, egy deszkából és két vastagabb lécből érdemes összeütni egy kis támaszt, amely a munkaasztalra helyezve megkönnyíti a felesleges részek levésését (5). Így a munkadarabot is könnyebb kézzel lezorítani. Ha pedig a munkadarab elé még egy megfelelő vastagságú lécdarabot is hosszafogunk, a vésés mélységét is behatárolhatjuk.

Ollós sarokcsapozásnál mindig 3-5 mm-rel hosszabbra méretezve készítsük el az egymásba illő részeket, mert utólag levágva (6) pontosabb és szebb lesz az így kialakított sarok. A felesleges részek lefűrészélése után lécre feszített csiszolópapírral munkáljuk szintbe a sarok csapozott élét.

Sarokfogazások készítésekor előbb mindig csak az egyik darabot formáljuk meg véglegesre, majd ezt fektessük a másik alkatrész bütőjére. Hegyes karctűvel vagy ceruzával másoljuk át a szükséges csapok felső kontúráját (7), majd az oldalsó határoló vonalakat is húzzuk be. A csapfészkeket fűrészszeljük be, majd alul lombfűrészszel átvágva távolítsuk el a felesleges anyagot.

Az így kialakított csapokat rás-pollyal vagy vésővel munkáljuk véglegesre. Közben az ellendarabot gyakran próbáljuk a csapokra illeszteni. Így elkerülhetjük, hogy az utólag kialakított csapokat méreten alulivá reszeljük.


Köldökcsapozásnál a fészkek egyen-gyűsége nagyon fontos. Ezt az alkatrészeket összefogva (8) egyszerű bejelöléssel és pontos fűrésszel is biztosíthatjuk. A csapfészkek kifűrészeskor „elmászhat” a fűrész, ezért célszerű a fűrészablakon vagy a jelöltűsték használata. Ez utóbbi esetben előbb az egyik darabba fűrjük be a megfelelő mélységű fészket, majd a jelöltűsték a helyére dugva illesszük a szomszédos alkatrésze. A pontosság érdekében mindig alkalmazunk megfelelően beállított és lerögzített ütközőléceket, s a lapot ahhoz támasztva a csapok tűskéjét erőteljes nyomással mélyítsük a másik alkatrész anyagába (9).

A szögben történő lemunkálásokhoz nagy segítséget jelentenek a megfelelő módon alkalmazott megvezetések. Ha vésővel vagyunk kénytelenek pl. fecskéfarkos beeresztést készíteni, akkor előbb alakítsunk ki egy megfelelő szögben lemunkált oldalú fatömböt. A kinagyolt horony oldaléleit e fatömbbel megvezetett vésővel alakítsuk a kelő szögűre (11). E fatömböt használhatjuk az előbb kimélyített horonyba illeszkedő fecskéfarkú csap kivéséséhez is (10).


Fecskéfarkos csapozásokat kellő pontossággal felsőmarógépbe fogott idommaróval sokkal könnyebb készíteni. A nagy figyelmet igénylő és fárasztó vésést a marógép gyorsan elvégzi, de a gépet feltétlenül meg kell vezetni. E célra egyenes élű deszka vagy szélesebb léce is megfelel (12). A csap kimarása már kissé fogósabb feladat, mert a géppel most a falap élét kell kétoldaltól végigmunkálni.

Ha a lapot felréselt pozdorjalapba rögzítjük, s a gépet kellően megvezetjük, ezt a munkát is könnyen és nagyon pontosan elvégezhetjük (13, 14).


11




12




13



14



10



- bsj -

Minőség igényes barkácsolóknak !

Ajándékozza meg szeretteit (vagy saját magát)
a kiváló minőségű CASALS barkácskészletekkel!

Keresse a PALISZANDER Kft. üzleteiben



BRICOLADOR
COMPLET 2
TALLER MAX
ELECTRONIC
EXPERT

7300 Ft
6500 Ft
9400 Ft
8700 Ft
7700 Ft

SPRINTER
PRACTIC 2
MASTERMAX
BRICOBRIEN
CARPENTER

7000 Ft
7300 Ft
8700 Ft
12 300 Ft
7900 Ft

Áraink az ÁFA-t NEM tartalmazzák!



PALISZANDER
ASZTALOSIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.


MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB
FAIPARI GÉP FORGALMAZÓJA

1096 BP., ERNŐ U. 15.
TEL.: 1/215-4253
Tel./fax: 1/215-0459

9700 SZOMBATHELY
DÓZSA GY. U. 9.
Tel./fax: 94/324-450

5000 SZOLNOK
BATTHYÁNY U. 24.
Tel./fax: 56/344-353

A LAMELLO-KÖTÉSRENDSZER



1

A LAMELLO-kötésrendszer – mely nevét az eljárást kidolgozó svájci LAMELLO AG cégtől kapta – előnye sokoldalú felhasználhatóságában, tartósságában és gyors megmunkálásában rejlik.

A halacszkának is nevezett kötőelem bármilyen kötőmódhoz (1) és bármilyen fatípus-hoz alkalmazható, legyen az tömör fa, rétegelt lemez, farostlemez, vagy laminált bútortalap. A LAMELLO-kötőelem bükkfából készül, méretpontos, nagy szilárdságú, finoman csiszolt éllel. A raszterezett felület biztosítja az anyag egyenletes eloszlását, az anyagból felvett nedvesség hatására a kötőelemek a nútba „dagadnak”, létrehozva ezzel a rendkívül szilárd kötést.

Az eljárás alkalmazásához szükség van a LAMELLO-nútmarógépre, amivel a marásmélység beállítása után a kötőelemnek megfelelő nútot marjuk a munkadarabba. Az eljárás egyik nagy előnye, hogy a tiplizéssel szemben a nútmarásnál elfogadható néhány mm-es tolerancia, mivel a „halacszkák” a nútban csúszthatók. Az alábbiakban néhány gyakorlati tanácsot adunk a LAMELLO-kötőelemek alkalmazásához.

Lemezválasztás

A 2. ábra szerint a különböző munkadarab-vastagsághoz különböző méretű kötőelemet használunk, a 25 mm-nél szélesebb lapokhoz célszerű egymás fölé több lapot helyezni.

Núttávolság megjelölése, nútmarás

A núttávolságot egyszerre jelöljük az összeállítandó munkadarabokon, általában 10-15 cm-re egymástól. Jelölésnél praktikusán használható a LAMELLO-nútmarógép talpán, ill. üt-közőjén lévő jelzés.

A kiválasztott kötőelemnek megfelelően beállítjuk a gépen a marásmélységet, a gépet bekapcsolva azt két kézzel egyenletesen ütközésig vezetjük. A nyomás gyengülésével a marószerszám automatikusan visszahúzódik a helyére.

Enyvezés

E műveletnél praktikusán használható a LAMELLO enyvező készülék, amelynek feje speciálisan a nútba való beillesztésre kialakítva, és szabályozható az enyvadagolás (3).


Összeállítás, szorítás

Fontos művelet az összeállított munkadarabok megfelelő szorítása, mely könnyen, praktikusán elvégezhető a sínrel, spannerral (feszítővel) ellátott LAMELLO-feszítőkészlettel (4). A LAMELLO-kötésrendszer lehetőséget nyújt egyéb kötőmódzatokra is a különféle kötőelemek segítségével, pl.:


SIMPLEX – oldható kötés, két egyforma egymásba akasztható alumíniumlap, mely burkolatok, polcok, konzolok, installációk stb. számára biztosít oldható, kiakasztható kötet.

DUPLEX – bútortalap ajtókat, fedeleket, nyílászárók számára.


C20 kötőelem – átlátszó, környezetbarát polipropilénből készült kötőelem, mely az egyre jobban elterjedt márványutárató anyagok (Corian, Varicor, Avonite stb.) kötésére szolgál.



2



3




4

Lamello

RENDSZER A FAKÖTÉSRE



TOP 10 nútmarógép



Kötőelem




Enyvező




Feszítő

RENDSZER A FAHIBÁK JAVÍTÁSÁRA



TOP 10 nútmarógép



Folt helymarógép



Javitófoli



Enyvező

A Svájci
Lamello cég
magyarországi
képviselője:

KENTECH Kft.

1163 Budapest,
Sárgarózsa u. 6.
Telefon/fax:
271-0940

Forgalmazunk még:

Faipari gépeket,
szerszámokat,
fajjavító kittet,
fanedvesség-
mérő
műszereket,
faszáritó
berendezést.

VETEX **TEAM** **KERESKEDELMI KFT.**

1214 Budapest,
Vénusz u. 21.
Telefon: 276-7478
Telefon/fax: 276-0517

- Cseh, francia, német forgácsolószerszámok, különféle kézi és gépi befogók, kézi és gépi fűrészlapok, vágótárcsák fémre, fára
- Cseh, német mérőeszközök
- Csiszolótermékek minden méretben és minőségben, vásznak, fibertárcsák, végtelenített szalagok
- Kötőelemek importja (hatlapfejű anya, popszegecs) forgalmazása
- Kiszékelők, hegesztéstechnikai eszközök, berendezések

CSAVAR – ZÁR – SZERSZÁMOK **FITTINGÁRU – GÁZSZERELÉSI ANYAGOK**

Rendelésre árubeszerzést vállalunk rövid határidőre
Nagy- és kiskereskedelmi tevékenység

TOMKA BT. 1214 Bp., Vénusz u. 21.

Telefon/fax: **276-2459**

Polcbolt

Veszprém, Mátyás u. 1. Völgyhíd tér felől

BARKÁCSÁRUK ÉS BÚTORALKATRÉSZEK

INTERSPAN

bútorlapok, polcok élfóliázva, bútorok formára és méretre készítve.

ELEMENT SYSTEM

a kis hely nagysága! Polcrendszer, mely egyaránt alkalmazható lakásban, irodában, üzlethelyiségben.

Vállalkozóknak, asztalosoknak gyári áron!

Színes bútorfogantyúk, fogasok, élfóliák óriási választékban vásárolhatók, ill. megrendelhetők.

- Kínálatunk:
- műanyag fiókalkatrészek
 - csempezegélyek, munkalap sorolók, éllezárók
 - bútorajtó hézagtakarók
 - SIRO öntapadós díszítők (bútorra, tükörre, üvegre)
 - 45° - 90° - 165° kivetőpántok
 - asztal- és bútorlábak

RENDELJEN TÖLÜNK:

hőálló konyhai fedlap- és mosogatócserét,
bútorok homlokfelület-felújítását.

Nyitva: kedd-péntek 9-17-ig, szombat 9-12-ig



mikromagazin

BÚTORKELLÉK ÜZLET

1139 Bp. XIII., Országbíró u. 14.


Telefon: 129-1659

Nyitva: HÉTFŐ-PÉNTEK

9.00 és 17.00 óra között

GÖRGŐS FIÓKSÍN
BÚTORKIVETŐ ÉS ÜVEGAJTÓPÁNT
ÖNTAPADÓS MŰANYAG DÍSZLÉC
TÜKÖRTAPÉTA
TOLÓAJTÓ ÉS EGYÉB BÚTORVASALAT
BÚTORGOMB ÉS HÚZÓ, BÚTORZÁR
VASALHATÓ ÉLFÓLIA
EGYÉB BÚTORKELLÉKEK

5 éves jubileum



INNO-MARKT
1075 Budapest, Madách Imre út 8. 1366 Bp. Pf:36

Vállalkozók, barkácsolók figyelem!

Elektromos, mechanikus gépek,
szerszámok, levegős gépek,
kompresszorok **nagy választékban,**
a legkedvezőbb áron.

KIS- ÉS NAGYKERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTÉS:

Metabo elektromos
kéziszerszámok magyarországi
vevőszolgálat és márkaszervize:
1065 Budapest VI., Hajós u. 41.
Telefon: 132-7973
Telefon/fax: 112-6289

Központ és Bemutatóterem:

1075 Budapest VII., Madách Imre út 8.
Telefon: 322-5272, 322-5273,
141-3201, 322-5275, 342-2393
Fax: 322-7073

KISKERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTÉS:

Kisgépzület:
1065 Budapest
VI., Bajcsy-Zsilinszky út 43.
Telefon: 112-0060 Fax: 132-7974

*E kupon felmutatója készpénzes
vásárlás esetén
10 000 Ft-tól 100 000 Ft-ig
5% engedményt,
100 000 Ft felett
10% engedményt kap
a kiskereskedelmi árból.*

... KISGÉPBE A LEGNAGYOB...

- Kompresszor, faipari gép,
- porleválasztó

Dugattyús és csavarkompresszorok faipari gyalu- és marógépek, porleválasztók

**Garanciális
és garancián túli
szerviz
Alkatrészellátás
postai utánvétellel is**

Cím: Debrecen, Vágóhíd u. 3/a.
4002 Debrecen, Pf.: 34.
Tel.: (52) 411-911, 410-203.
Fax: (52) 410-203.



KISVAKOND

A szerszámos

GÉP-SZERSZÁM SZAKÜZLET

1143 Budapest,
Mogyoródi út 6.
Telefon/fax: 183-4129
Nyitva: H-Cs: 9-17-ig
P: 9-15-ig



BOSCH

Barkács és profi gépek
és tartozékok

teljes választékát kínáljuk

Beta



Kedvező árú szerszámok
az otthoni munkához.

FAIPARI GÉPEK-SZERSZÁMOK
Kisgépjavítás-szerszámélezés

EZERMESTERT PÓTOL AZ ÚJPESTI EZERMESTER BOLT-BÓLI

1042 Budapest, Szent István tér 5.
Telefon/fax: 169-2838

Nyitva:
Hétfő – Péntek 8 – 17 óráig
Szombat 8 – 13 óráig

- Kéziszerszámok,
 - kisgépek,
 - villanyszerelési anyagok,
 - ragasztók,
 - barkácseszközök,
 - tartozékok
- széles választéka.*



LEITZ Hungária Szerszám
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1119 Budapest, Thán Károly u. 20.
Telefon: 166-6237 Fax: 203-0003

FAIPARI SZERSZÁMOK

- ÉLEZÉSE
- JAVÍTÁSA
- FORGALMAZÁSA
- SZAKTANÁCSADÁS

PROFI MINŐSÉG
NEM CSAK PROFIKNAK!



Barkács-Műszaki Szaküzlet
Fischerdűbel – BOSCH
Márkakereskedés

Bp. XIII., Párkány u. 31.

Telefon: 270-1562


Bp. III., Selyemfőző u. 2.

Fischer rögzítéstechnika, Bosch kisgépek, Robust akkus
űtvefűrógepek, Dűfa festékek, salétromos falhoz szigetelőső,
Reibeputz beltéri műanyag dekorvakolat, csavarok,
biztonsági zárok, 1000 apró cikk.

Utánvétellel is megrendelhető minden áru!

Anyagbeszerzőknek és nagyfelhasználóknak kedvezmény!

- | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Kettősbiztosító | 8 Sikámpó | 18 Univerzálfogas |
| 2 Kötélzár | 9 Superhosszú kámpó | 17 Univerzáltartó |
| 3 Teherkámpó | 10 Univerzálkámpó | 18 Kettősbiztosító |
| 4 Varióartó | 11 Kerékpárkámpó | 19 Kötélzár |
| 5 Raktárkámpó | 12 Raktárkámpó | 19 Sportartó |
| 6 Kerékpártámasztó | 13 Körkámpó | 20 Szupertartó |
| 7 Hosszúkámpó | 14 Körkámpó | |
| 7 Liftrogzites | 15 Körkámpó | |



BARKÁCS HÁZ

1191 Budapest (Kispest), Lehel u. 4.

Telefon/fax: 280-0650

- ☐ Fa-, vasanyagok,
- ☐ lambéria,
- ☐ zár-lakat, vasalás,
- ☐ bútorlap,
- ☐ létrák,
- ☐ kötőelemek,
- ☐ lécek, élfólia,
- ☐ kézi, gépi szerszámok.

Nyitva:

H.: 9–15, K–P.: 9–17, Szo.: 9–12

MÉRETRE VÁGÁS

BAV-RO? BRAVÓ!

A BAV-RO Kft. magyar–német vegyes vállalat
kisméretű csavarok és csavaranyák, valamint
egyéb kötőelemek széles választékával várja Önt.

Nálunk állandóan jelentős készletből válogathat.

**JÓ MINŐSÉG,
PONTOS SZÁLLÍTÁS,
SZOLID ÁRAK**

BRAVÓ BAV-RO!



BAV-RO Csavargyártó és Értékesítő Kft.
2370 Dabas, Mántelek 1.
Telefon: (06-60) 310-749, 342-143
Telex: 22-3550



**KÖTŐDJÖN
HOZZÁNK!**



TÓTA
Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

GEDORE

Thakita

**ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELME,
KÖLCSÖNZÉSE, SZERVIZELÉSE**

Szaküzlet: Dunaújváros, Derkovits u. 16. Telefon/fax: (06-25) 313-129

AKCIÓ

NHP 1300
FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓS
ÚTVEFÚRÓGÉP
9680 Ft + ÁFA

9029 230 mm-es, 2000 W-os
SAROKCSISZOLÓ
+ ÁLLVÁNY
21 600 Ft + ÁFA

Thakita

**ELEKTROMOS KISGÉPEK (vésők, fúrók, fűrészek...)
KÖLCSÖNZÉSE, VÉTELE ÉS ELADÁSA.**

Kisgépszervizünk vállalja ipari-,
barkács- és háztartási kisgépek
javítását, garanciával!

**ÚJ
SZOLGÁLTATÁS**

Tóta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Üzlet: Dunaújváros, Derkovits u. 16. Telefon: (06-25) 313-129

O & ZS Kft. a METABO

villamos kéziszerszámok szaknagyereskedése és importőre

**Vállalkozásunk az Önök rendelkezésére áll
a szerszám- és kisépígyények kielégítésében**

Kínálatunkból:

■ METABO VILLAMOS KÉZISZERSZÁMOK

- | | | | | |
|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| ☛ fúrógépek | ☛ sarokcsiszolók | ☛ szalagcsiszolók | ☛ láncfűrészek | ☛ felsőmarók |
| ☛ útvefúrók | ☛ vibrációs csiszolók | ☛ körfűrészek | ☛ szűrőfűrészek | ☛ gyaluk... |

■ METABO FAIPARI KISGÉPEK

- | | |
|---|---|
| ☛ Kéziszerszámok | ☛ Vágó- és csiszolókorongok, |
| ☛ Forgácsolószerszámok | csiszolóvásnak, csiszolópapírok |
| ☛ Hegesztéstechnika gépek és segédanyagok | ☛ Csőmegmunkáló kéziszerszámok és kisépek |

A készleten nem lévő eszközök beszerzését vagy egyedi igények teljesítését rövid határidőn belül vállaljuk!

KÉRJE RÉSZLETES ÁRJEGYZÉKÜNKET!

Címünk: O & ZS Kft.

Központ: 2049 Diósd, Szabadság út 2.
Raktár: 2030 Érd, Hernád u. 7.
Dunatools Kisáruház: 2049 Diósd, Hunyadi tér 6.

Telefon/fax: (06-23) 381-115
Telefon/fax: (06-23) 375-100
Telefon/fax: (06-23) 381-410

AZ M0-ÁS AUTÓÚT ÉS A 70-ES FŐÚT (BALATONI ÚT) TALÁLKOZÁSÁNÁL.

Nyitva tartás: hétfő – péntek 9-15 óráig